

Instrukcja Techniczna

StoElement Fauna MS-I 11

Budki lęgowe dla jerzyków przeznaczone do zabudowy



Charakterystyka

Zastosowanie

- na zewnątrz
- do zabudowy w systemach ociepleń ETICS na masywnych podłożach
- jako okładzina elewacyjna na systemach ETICS, podwieszanych elewacjach wentylowanych i masywnych podłożach

Właściwości

- korpus z wiórobetonu
- strona frontowa ze StoDeco Plan
- z uszczelnieniem z butylu w dolnej części budki
- budki można otwierać
- grubość rozety na otwór wlotowy: do wersji podtynkowej 5 mm
- z kształtką z siatki zbrojącej

Format

- wymiary zewnętrzne: wysokość: 175 mm, głębokość: 155 mm, szerokość: 400 mm
- wymiary wewnętrzne: wysokość: 135 mm, głębokość: 125 mm, szerokość: 360 mm
- wielkość otworu wlotowego: wysokość: 30 mm, szerokość: 70 mm

Podłoże

Wymagania

- Masywna, mineralna ściana zewnętrzna.
- Orientacja elewacji: preferowana północ albo wschód, unikać silnego nasłonecznienia.
- Pozycja montażu: tylko na powierzchniach chronionych przed deszczem, np. pod występem dachu. Wysokość montażowa: $\geq 4,0$ m
- Podłoże musi być stabilne, równe, suche i wolne od substancji pogarszających przyczepność (np. tłuszczu, brudu).

Aplikacja

Temperatura aplikacji

Temperatura podłoża i powietrza
Temperatura minimalna: $+5^{\circ}\text{C}$
Temperatura maksymalna: $+40^{\circ}\text{C}$

Aplikacja

Informacje ogólne:
- Zalecenie: zamontować budkę lęgową przed lub podczas przyklejania płyt termoizolacyjnych do elewacji.

Instrukcja Techniczna

StoElement Fauna MS-I 11

- Zamontować budkę lęgową poziomo z uszczelką skierowaną do dołu.
- Wewnętrzną część rozety wlotowej można usunąć przez obrócenie i wyciągnięcie.

Zamontować budkę lęgową:

1. Przygotowanie:

Zaznaczyć na elewacji żadaną pozycję budki lęgowej. Przykleić do elewacji płyty termoizolacyjne, odpowiednio do wybranego systemu ociepleń ETICS. Pozostawić otwór w zaznaczonym miejscu.

2. Klejenie:

W miarę możliwości izolować obszar za budką lęgową twardą płytą termoizolacyjną. Zaprawę klejową lub piano-klej nanieść z tyłu budki lęgowej. Nanieść taką ilość zaprawy klejowej lub piano-kleju, aby zapewnić ciągłość spoiny klejowej na całej powierzchni. Budkę lęgową tak umieścić w przewidzianym wgłębieniu, by wyrównała się z płytą termoizolacyjną. Wypełnić szczeliny między budką lęgową a termoizolacją za pomocą Sto-Pistolenschaum SE.

3. Zbrojenie:

Nanieść tynk podkładowy na front budki lęgowej. Dołączyć armaturę z siatki z włókna szklanego ułożyć razem z siatką powierzchniową. Tynk podkładowy odciąć równo z rozetą otworu wlotowego.

4. Powłoka:

Uwaga: krawędzie płyty, krawędzie cięcia są skalibrowane. W obszarze narożników budynku przewidzieć cięcia ukośne lub listwy. Zewnętrzną część rozety pokryć tynkiem wierzchnim lub farbą. Zaczekać na wyschnięcie farby i/lub tynku wierzchniego.

5. Zamocować rozetę:

Na wewnętrzną część rozety nakleić taśmę uszczelniającą Sto-Fugendichtband Reno 10/4. Zamocować rozetę i zablokować, obracając ją.

Informacje, zalecenia, szczególne informacje, pozostałe

Uwzględnić w szczególności:

1. Przed szlifowaniem okleić otwór budki lęgowej.
 2. Budka lęgowa może być pokryta wyłącznie przewidzianą w danym systemie warstwą zbrojoną i tynkiem wierzchnim.
 3. W obszarze budki lęgowej na elewacji mogą powstać niewielkie różnice w odcieniu tynku/farby.
 4. Nie zastawiać trasy przylotu do budki lęgowej. Nie sadzić żadnych drzew ani krzewów przed elewacją. Nie montować markiz ani podobnych osłon ponad budką lęgową.
- Jerzyki zazwyczaj chętnie wylęgają się w koloniach.
Zalecenie: montować większą liczbę budek lęgowych obok siebie. Odstęp między budkami lęgowymi ≥ 40 cm.

Dalsze informacje:

- Nie można wykluczyć zanieczyszczenia elewacji ptasimi odchodami.
- Nie ma gwarancji, że budka lęgowa zostanie zaakceptowana jako miejsce wylęgu.
- Budka lęgowa może być wykorzystana także przez inne gatunki ptaków.

Instrukcja Techniczna

StoElement Fauna MS-I 11

- W przypadku otwarcia skrzynki lęgowej należy wymienić taśmę uszczelniającą przed ponownym zamocowaniem rozety.

Składowanie

Warunki magazynowania	Przechowywać w suchym miejscu, w oryginalnym kartonie. Chronić przed bezpośrednim nasłonecznieniem i wilgocią.
------------------------------	---

Oznakowanie

Grupa produktowa	Akcesoria ETICS
-------------------------	-----------------

Szczególne informacje

Zamieszczone w niniejszej Instrukcji Technicznej lub dane odnoszą się do standardowych zastosowań i opierają się na naszych doświadczeniach. Nie zwalniają one użytkownika z obowiązku samodzielnego sprawdzenia przydatności i zastosowania produktu. Zastosowania niewymienione jednoznacznie w niniejszej Instrukcji Technicznej dozwolone są dopiero po konsultacji. W razie braku dopuszczenia do takiego zastosowania użytkownik działa na własne ryzyko. Dotyczy to w szczególności łączenia z innymi produktami.

Wraz z ukazaniem się nowej Instrukcji Technicznej wszystkie dotychczasowe Instrukcje Techniczne tracą ważność. Aktualne wydanie można znaleźć w Internecie.

Instrukcja Techniczna

StoElement Fauna MS-I 11



rysunek: StoElement Fauna MS-I 11
rozeta z obwodową taśmą uszczelniającą (taśma uszczelniająca StoReno 10/4)

Sto Sp. z o.o.
ul. Zabraniecka 15
PL 03-872 Warszawa
Telefon: 022 511 61 00
Telefax: 022 511 61 01
www.sto.pl