


Instrukcja Techniczna

StoCryl HP 150

Impregnat hydrofobizujący



Charakterystyka

Zastosowanie

- hydrofobizujący impregnat do ochrony betonowych elementów konstrukcyjnych o wymaganej wysokiej szczelności powierzchniowej oraz podłożu niskochłonnych, np. klinkier, beton płukany, spoiny i mury mineralne

Właściwości

- ogranicza wnikanie wody i substancji szkodliwych zawartych w wodzie
- reguluje wilgotność
- zwiększa opór elektryczny
- dobra zdolność penetracji
- zawiera rozpuszczalnik

Wygląd

- bezbarwny

Specyfika/informacje

- na podłożach takich jak klinkier wykonać powierzchnię próbną
- nie stosować na powierzchniach bezpośrednio obciążonych ruchem pieszym i kołowym

Dane techniczne

Kryterium	Norma/ przepis kontrolny	Wartość/ Jednostka	Informacje
Gęstość	EN ISO 2811-2	0,8 g/cm ³	
Podane parametry są wartościami średnimi albo przybliżonymi. Z uwagi na zastosowanie w naszych produktach naturalnych surowców, rzeczywiste wartości w poszczególnych dostawach mogą nieznacznie odbiegać od podanych, co jednak nie ma wpływu na przydatność produktu.			

Podłoże

Wymagania

Wymagania dotyczące podłoża:
Podłoże powinno być wytrzymałe oraz wolne od substancji antyadhezyjnych i obcych. Warstwy betonu i powłoki szlamowe o mniejszej wytrzymałości należy usunąć.

Suche, zgodnie z definicją dyrektywy dot. napraw konstrukcji betonowych 2001-10, jednak zależnie od klasy betonu. Wilgotność podłoża mierzona za pomocą urządzenia CM powinna wynosić max. 4% wag. dla betonu klasy C30/37 i max. 3% wag. dla betonu C35/45.

Instrukcja Techniczna

StoCryl HP 150

Przygotowania

Jeżeli konieczne jest przygotowanie podłoża, zaleca się oczyszczenie go za pomocą szczotki lub myjki wysokociśnieniowej. Należy przy tym pamiętać, iż w przypadku czyszczenia za pomocą myjki wysokociśnieniowej konieczne jest zapewnienie wystarczającego czasu schnięcia powierzchni betonowej (ok. 2 dni).

Aplikacja

Temperatura aplikacji

Minimalna temperatura obróbki: +8 °C
Najwyższa temperatura obróbki: +30 °C

Stosunek składników mieszanek

Możliwość bezpośredniej aplikacji z pojemnika

Zużycie

Rodzaj zastosowania

Zużycie ok.

jako impregnat hydrofobizujący

0,2

l/m²

Zużycie materiału uzależnione jest między innymi od obróbki, podłoża oraz konsystencji. Podane wartości dotyczące zużycia należy traktować jako orientacyjne. Dokładne wartości dotyczące zużycia należy ustalić dla danego obiektu.

Struktura powłok

1. Przygotowanie podłoża
2. Impregnat hydrofobizujący StoCryl HP 150, nierozcieńczony lub rozcieńczony. W przypadku nanoszenia dwóch warstw pracować metodą „mokre na mokre”.

Aplikacja

1. Przygotowanie podłoża

2. Hydrofobizacja:

Impregnat hydrofobizujący StoCryl HP 150 nanieść po dokładnym wymieszaniu. W zależności od chłonności podłoża należy nanieść jedno- lub dwukrotnie. Zużycie: ok. 0,2 lub 0,25 kg/m² na jeden cykl roboczy

W przypadku aplikacji ręcznej nanosić StoCryl HP 150 za pomocą pędzla ławkowca lub urządzenia natryskowego.

Wskazówka:

Środka StoCryl HP 150 nie można pokrywać powłokami.

Czyszczenie narzędzi

Natychmiast po użyciu wyczyścić za pomocą StoFluid AF.

Dostawa

Opakowanie

kanister

Numer artykułu

Oznaczenie

Pojemnik

Instrukcja Techniczna

StoCryl HP 150

	01731-004	StoCryl HP 150	10 L Canister
Składowanie			
Warunki magazynowania	Przechowywać w suchym miejscu i chronić przed mrozem. Chronić przed bezpośrednim promieniowaniem słonecznym.		
Okres magazynowania	W oryginalnym pojemniku do... (patrz opakowanie).		
Oznakowanie			
Grupa produktowa	Impregnat hydrofobizujący		
Bezpieczeństwo	Zgodnie z obowiązującą dyrektywą WE produkt ten podlega obowiązkowi oznakowania. Wraz z pierwszą dostawą otrzymają Państwo kartę charakterystyki substancji niebezpiecznych dla krajów UE. Prosimy zapoznać się z opisem postępowania z produktem, jego przechowywania i utylizacji.		
Szczególne informacje			
Zamieszczone informacje lub dane odnoszą się do standardowych zastosowań i opierają się na naszych doświadczeniach. Nie zwalniają one użytkownika z obowiązku samodzielnego sprawdzenia przydatności i zastosowania produktu. Zastosowania niewymienione jednoznacznie w niniejszej Instrukcji Technicznej dozwolone są dopiero po konsultacji. W razie braku dopuszczenia do takiego zastosowania użytkownik działa na własne ryzyko. Dotyczy to w szczególności łączenia z innymi produktami. Wraz z ukazaniem się nowej Instrukcji Technicznej wszystkie dotychczasowe Instrukcje Techniczne tracą ważność. Aktualne wydanie można znaleźć w Internecie.			

Sto Sp. z o.o.
ul. Zabraniecka 15
PL 03-872 Warszawa
Telefon: 022 511 61 00
Telefax: 022 511 61 01
www.sto.pl