


Instrukcja Techniczna

StoCryl ZB

Powłoka pośrednia



Charakterystyka

Zastosowanie

- jako powłoka pośrednia na beton
- do wyrównywania niewielkich nierówności i wypełniania porów
- jako powłoka pośrednia na niekredujące, nośne, stare powłoki

Właściwości

- bardzo dobra przyczepność do podłoża i powłoki końcowej
- bardzo dobrze wypełnia pory
- przepuszcza parę wodną
- łatwa obróbka

Specyfika/informacje

- nie stosować na powierzchniach bezpośrednio obciążonych ruchem pieszym i kołowym

Dane techniczne

Kryterium	Norma/ przepis kontrolny	Wartość/ Jednostka	Informacje
Gęstość	PN-EN ISO 2811	1,3 - 1,5 g/cm ³	
Absorpcja wody w	PN-EN 1062-1	< 0,05 kg/(m ² h ^{0,5})	
Współczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej μ	PN-EN ISO 7783	1.700	uśredniona wartość
Połysk	PN-EN 1062-1	G3 - mat	

Podane parametry są wartościami średnimi albo przybliżonymi. Z uwagi na zastosowanie w naszych produktach naturalnych surowców, rzeczywiste wartości w poszczególnych dostawach mogą nieznacznie odbiegać od podanych, co jednak nie ma wpływu na przydatność produktu.

Podłoże

Wymagania

Wymagania dotyczące podłoża:
Podłoże powinno być wytrzymałe oraz wolne od substancji antyadhezyjnych i obcych.
Warstwy betonu i powłoki szlamowe o mniejszej wytrzymałości należy usunąć.

Suche, zgodnie z definicją dyrektywy dot. napraw konstrukcji betonowych 2001-10, jednak zależnie od klasy betonu. Zawartość wilgoci może wynosić maks. 4 procent dla betonu do klasy C30/37 i maks. 3 procent dla betonu klasy C35/45, mierzone za pomocą urządzenia CM.

Stare powłoki
Wysoka przyczepność i wytrzymałość

Instrukcja Techniczna

StoCryl ZB

Przygotowania

Podłoże należy przygotować stosując odpowiednią technikę mechaniczną, np. przez piaskowanie lub wodą pod wysokim ciśnieniem (> 800 barów). Pory i raki należy wystarczająco otworzyć.

Aplikacja

Temperatura aplikacji

Minimalna temperatura obróbki: +8 °C
Maksymalna temperatura obróbki: +30 °C

Przygotowanie materiału

Gotowy do aplikacji, przed aplikacją dokładnie wymieszać.

Zużycie

Rodzaj zastosowania

Zużycie ok.

jako powłoka pośrednia

0,9 - 1,1

kg/m²

Zużycie materiału uzależnione jest między innymi od obróbki, podłoża oraz konsystencji. Podane wartości dotyczące zużycia należy traktować jako orientacyjne. Dokładne wartości dotyczące zużycia należy ustalić dla danego obiektu.

Struktura powłok

1. Przygotowanie podłoża
2. Środek gruntujący StoCryl GW 200 lub StoCryl GQ
3. Powłoka pośrednia StoCryl ZB
4. Powłoka z StoCryl V 100, StoCryl V 200, StoCryl EF, StoCryl RB lub StoCryl Z 110.

Instrukcja Techniczna

StoCryl ZB

Aplikacja

Ręcznie: nanoszenie pędzlem lub wałkiem
 Maszynowo: inoBEAM M8 lub inoBEAM Mini Plus
 Natrysk bezpowietrzny: inoSPRAY M5

1. Przygotowanie podłoża

2. Gruntowanie

Gruntowanie środkiem StoCryl GW 200 lub StoCryl GQ.

3. Powłoka pośrednia:

Nanieść StoCryl ZB na przygotowane i zagruntowane podłoże.

Grubość warstwy: maks. 0,5 mm

Czas oczekiwania na naniesienie kolejnej warstwy:

przy +8 °C ok. 24 godz.

przy +20 °C ok. 12 godz.

przy +30 °C ok. 8 godz.

4. Powłoka

Powłoka z StoCryl V 100, StoCryl V 200, StoCryl EF, StoCryl RB lub StoCryl Z 110.

Czyszczenie narzędzi

Po użyciu natychmiast wyczyścić wodą, stwardniały materiał można usunąć jedynie mechanicznie.

Informacje, zalecenia, szczególne informacje, pozostałe

Ogólne informacje dotyczące obróbki – pod adresem www.sto.pl oraz w załączniku aktualnego podręcznika technicznego.

Dostawa

Kolor

szary

Opakowanie

Wiadra

	Numer artykułu	Oznaczenie	Pojemnik
	01656-001	StoCryl ZB	20 kg Wiadro

Składowanie

Warunki magazynowania

Przechowywać w suchym miejscu i chronić przed mrozem. Chronić przed bezpośrednim nasłonecznieniem.

Okres magazynowania

W oryginalnym pojemniku do... (patrz opakowanie).

Instrukcja Techniczna

StoCryl ZB

Oznakowanie

Grupa produktowa	Powłoka pośrednia
------------------	-------------------

Bezpieczeństwo

Więcej informacji dotyczących postępowania z produktem, jego przechowywania i utylizacji znaleźć można w karcie charakterystyki UE.
Karta charakterystyki UE dostępna jest dla użytkowników profesjonalnych.

Szczególne informacje

Zamieszczone w niniejszej Instrukcji Technicznej informacje lub dane odnoszą się do standardowych zastosowań i opierają się na naszych doświadczeniach. Nie zwalniają one użytkownika z obowiązku samodzielnego sprawdzenia przydatności i zastosowania produktu. Zastosowania niewymienione jednoznacznie w niniejszej Instrukcji Technicznej dozwolone są dopiero po konsultacji. W razie braku dopuszczenia do takiego zastosowania użytkownik działa na własne ryzyko. Dotyczy to w szczególności łączenia z innymi produktami.

Wraz z ukazaniem się nowej Instrukcji Technicznej wszystkie dotychczasowe Instrukcje Techniczne tracą ważność. Aktualne wydanie można znaleźć w Internecie.

Sto Sp. z o.o.
ul. Zabraniecka 15
PL 03-872 Warszawa
Telefon: 022 511 61 00
Telefax: 022 511 61 01
www.sto.pl