

Instrukcja Techniczna

StoJet NR

Substancja czyszcząca osprzęt po iniekcji



Charakterystyka

Zastosowanie

- do czyszczenia i konserwacji urządzeń iniekcyjnych

Aplikacja

Aplikacja

Wyczyścić i wypłukać instalację iniekcyjną odpowiednim środkiem czyszczącym. Wypompować środek czyszczący.

Następnie napełnić instalację iniekcyjną środkiem StoJet NR i przepłukać. StoJet NR pozostaje w instalacji iniekcyjnej do konserwacji.

Przed pracami iniekcyjnymi odpompować StoJet NR, wyczyścić i wypłukać instalację iniekcyjną odpowiednim środkiem czyszczącym.

Dostawa

Opakowanie

Wiadra

Numer artykułu	Oznaczenie	Pojemnik
14324-001	StoJet NR	10 kg Wiadro

Oznakowanie

Szczegółne informacje

Zamieszczone w niniejszej Instrukcji Technicznej informacje lub dane odnoszą się do standardowych zastosowań i opierają się na naszych doświadczeniach. Nie zwalniają one użytkownika z obowiązku samodzielnego sprawdzenia przydatności i zastosowania produktu. Zastosowania niewymienione jednoznacznie w niniejszej Instrukcji Technicznej dozwolone są dopiero po konsultacji. W razie braku dopuszczenia do takiego zastosowania użytkownik działa na własne ryzyko. Dotyczy to w szczególności łączenia z innymi produktami.

Wraz z ukazaniem się nowej Instrukcji Technicznej wszystkie dotychczasowe Instrukcje Techniczne tracą ważność. Aktualne wydanie można znaleźć w Internecie.

Sto Sp. z o.o.
ul. Zabraniecka 15
PL 03-872 Warszawa
Telefon: 022 511 61 00
Telefax: 022 511 61 01
www.sto.pl